This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents *will not* correct images, Please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-312258

(43)公開日 平成10年(1998)11月24日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ		
G06F	3/14	3 2 0	G 0 6 F	3/14	320A
		3 3 0			330A
		3 4 0			340B

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 18 頁)


		香堂明水	木間水 間水坝の数9 UL (全 18 貝)		
(21)出願番号	特願平9-121298	(71)出願人			
(22)出顧日	平成9年(1997)5月12日		キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号		
		(72)発明者	飯塚 義夫 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内		
		(74)代理人	弁理士 大塚 康徳 (外1名)		

(54) 【発明の名称】 ネットワークデバイスの制御方法及びその装置

(57)【要約】

【課題】 ネットワークデバイスの機能設定を行う、例 えばコンボボックスやリストボックスにおいても3つの 状態を表示できるようにして、よりユーザインターフェース効率を高めたネットワークデバイスの制御方法及び その装置を提供する。

【解決手段】 デバイスの環境設定画面に表示されるコントロールに対応する機能を当該デバイスがサポートしていて、かつそのコントロールに対応するデータが存在しない場合に、そのコントロールにデフォルト値を設定し(S14)、そのコントロールの名称を明瞭に表示して操作可能な状態で表示し(S15)、かつそのデフォルト値をグレイ表示する(S16)ことにより、コントロールにおける各種状態を表示可能にする。



(2)

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ネットワークを介して接続されているデバイスの状態設定を行うネットワークデバイスの制御装置であって、

1

前記デバイスへの環境設定画面を表示する表示手段と、 前記表示手段の環境設定画面に表示されるコントロール に対応するデータが存在する時に前記コントロールを操 作可能に表示する手段と、

前記表示手段の環境設定画面に表示されるコントロール に対応する機能を当該デバイスがサポートしていない時 10 に前記コントロールを操作不能に表示する手段と、

前記表示手段の環境設定画面に表示されるコントロール に対応する機能を当該デバイスがサポートしていて、か つ前記コントロールに対応するデータが存在しない場合 に前記コントロールにデフォルト値を設定し前記コント ロールを操作可能に表示する表示制御手段と、を有する ことを特徴とするネットワークデバイスの制御装置。

【請求項2】 請求項1に記載のネットワークデバイスの制御装置であって、前記コントロールを操作可能に表示する場合には、前記コントロール名が明瞭に表示され、前記コントロールを操作不能に表示する場合には、前記コントロール名がグレイに表示されることを特徴とする。

【請求項3】 請求項1又は2に記載のネットワークデバイスの制御装置であって、前記表示制御手段は、前記コントロールの名称を明瞭に表示し、前記コントロールのデフォルト値をグレイ表示することを特徴とする。

【請求項4】 ネットワークを介して接続されているデバイスの状態設定を行うネットワークデバイスの制御方法であって、

前記デバイスへの環境設定画面を表示する表示工程と、 前記環境設定画面に表示されるコントロールに対応する データが存在する時に前記コントロールを操作可能に表 示する工程と、

前記環境設定画面に表示されるコントロールに対応する 機能を当該デバイスがサポートしていない時に前記コン トロールを操作不能に表示する工程と、

前記環境設定画面に表示されるコントロールに対応する機能を当該デバイスがサポートしていて、かつ前記コントロールに対応するデータが存在しない場合に前記コン 40トロールのデフォルト値を設定し前記コントロールを操作可能に表示する表示制御工程と、を有することを特徴とするネットワークデバイスの制御方法。

【請求項5】 請求項4に記載のネットワークデバイスの制御方法であって、前記コントロールを操作可能に表示する場合には、前記コントロール名が明瞭に表示され、前記コントロールを操作不能に表示する場合には、前記コントロール名がグレイに表示されることを特徴とする。

【請求項6】 請求項4又は5に記載のネットワークデ 50

バイスの制御方法であって、前記表示制御工程では前記 コントロールの名称を明瞭に表示し、前記コントロール のデフォルト値をグレイ表示することを特徴とする。

【請求項7】 ネットワークを介して接続されているデバイスの状態設定を行うネットワークデバイスの制御方法を実行するプログラムを記憶したコンピュータにより読取り可能な記憶媒体であって、

前記デパイスへの環境設定画面を表示する表示工程モジュールと、

の 前記環境設定画面に表示されるコントロールに対応する データが存在する時に前記コントロールを操作可能に表示する工程モジュールと、

前記環境設定画面に表示されるコントロールに対応する機能を当該デバイスがサポートしていない時に前記コントロールを操作不能に表示する工程モジュールと、

前記環境設定画面に表示されるコントロールに対応する機能を当該デバイスがサポートしていて、かつ前記コントロールに対応するデータが存在しない場合に前記コントロールのデフォルト値を設定し前記コントロールを操 70 作可能に表示する表示制御工程モジュールと、を有することを特徴とする記憶媒体。

【請求項8】 請求項7に記載の記憶媒体であって、前 記コントロールを操作可能に表示する場合には、前記コ ントロール名が明瞭に表示され、前記コントロールを操 作不能に表示する場合には、前記コントロール名がグレ イに表示されることを特徴とする。

【請求項9】 請求項7又は8に記載の記憶媒体であって、前記表示制御工程モジュールでは前記コントロールの名称を明瞭に表示し、前記コントロールのデフォルトの値をグレイ表示することを特徴とする。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ネットワークに接続された各種デバイスを制御するネットワークデバイスの制御方法及びその装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、コンピュータを相互に接続したローカルエリアネットワーク(LAN)が普及しており、このようなローカルエリアネットワークは、ビルの同じ階またはビル全体、ビル群(構内)、地域、あるいはさらに大きいエリアに亙って構築することができる。このようなネットワークは更に相互に接続され、世界的規模のネットワークにも接続することができる。このような相互接続されたLANのそれぞれは、多様なハードウェア相互接続技術といくつものネットワークプロトコルを持つ場合がある。他と切り離された簡単なLANは個々のユーザが管理することができる。すなわち、ユーザが機器を取り替えたり、ソフトウェアをインストールしたり、問題点を診断したりすることができる。

00031

【発明が解決しようとする課題】このような状況で、あるPCのユーザが例えばネットワークを介して接続されているプリンタ等のデバイスの設定を変更したい場合、そのデバイスの環境基本設定シートを表示し、その画面を見ながら設定できるように構成されている。このような設定シート上では、各種ラジオボタン、チェックボックス、コマンドボックス等が表示され、その内、ラジオボタンやチェックボックスでは、「指示設定済み」、

「未設定」、「選択不能」等の3つの状態が表示できるようになっている。

【0004】しかし、これ以外のコンボボックスやリストボックスでは、このような3つの状態を表示することができず、よりユーザ・インターフェースを向上させた環境設定シートの表示が求められていた。

【0005】本発明は上記従来例に鑑みてなされたもので、ネットワークデバイスの機能設定を行う、例えばコンボボックスやリストボックスにおいても3つの状態を表示できるようにして、よりユーザインターフェース効率を高めたネットワークデバイスの制御方法及びその装置を提供することにある。

【0006】また本発明の目的は、デバイスがそのオブジェクトをサポートしているが、そのオブジェクトの取得に失敗した場合にも、その旨を表示できるネットワークデバイスの制御方法及びその装置を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に本発明のネットワークデバイスの制御装置は以下のよ うな構成を備える。即ち、ネットワークを介して接続さ れているデバイスの状態設定を行うネットワークデバイ スの制御装置であって、前記デバイスへの環境設定画面 を表示する表示手段と、前記表示手段の環境設定画面に 表示されるコントロールに対応するデータが存在する時 に前記コントロールを操作可能に表示する手段と、前記 表示手段の環境設定画面に表示されるコントロールに対 応する機能を当該デバイスがサポートしていない時に前 記コントロールを操作不能に表示する手段と、前記表示 手段の環境設定画面に表示されるコントロールに対応す る機能を当該デバイスがサポートしていて、かつ前記コ ントロールに対応するデータが存在しない場合に前記コ ントロールのデフォルト値を設定し前記コントロールを 操作可能に表示する表示制御手段とを有することを特徴 とする。

【0008】上記目的を達成するために本発明のネット
ワークデバイスの制御方法は以下のような工程を備え
る。即ち、ネットワークを介して接続されているデバイ
スの状態設定を行うネットワークデバイスの制御方法で
あって、前記デバイスへの環境設定画面を表示する表示
工程と、前記環境設定画面に表示されるコントロールに
対応するデータが存在する時に前記コントロールを操作
50
ークソフトウエアを使用するこ
は、Novel1社のNetWare(Nove が、Novel1社のNetWare(Nove が、Novel が、Novel1社のNetWare(Nove が、Novel が、N

4

可能に表示する工程と、前記環境設定画面に表示される コントロールに対応する機能を当該デバイスがサポート していない時に前記コントロールを操作不能に表示する 工程と、前記環境設定画面に表示されるコントロールに 対応する機能を当該デバイスがサポートしていて、かつ 前記コントロールに対応するデータが存在しない場合に 前記コントロールのデフォルト値を設定し前記コントロールを操作可能に表示する表示制御工程とを有すること を特徴とする。

10 [0009]

【発明の実施の形態】

態のネットワークデバイス制御装置について説明する。 【0010】図1は、本実施の形態のプリンタをネットワークに接続するためのネットワークボード (NEB) 101を、開放型アーキテクチャを持つプリンタ102へつなげた場合を示す図である。NEB101はローカルエリアネットワーク (LAN) 100へ、例えば、同軸コネクタをもつEthernetインターフェース10Base-2や、RJ 20 - 45を持つ10Base-T等のLANインターフェースを介して接続されている。

(実施の形態1)以下、図面を用いて本発明の実施の形

【0011】PC103やPC104等の複数のパーソナルコンピュータ (PC) もまた、LAN100に接続されており、ネットワークオペレーティングシステムの制御の下、これらのPC103,104はNEB101と通信することができる。この状態で、PCの一つ、例えばPC103を、ネットワーク管理部として使用するように指定することができる。またPC103に、PC104に接続されているプリンタ105のようなプリンタを接続してもよい。

【0012】また、LAN100にファイルサーバ(FILE S ERVER)106が接続されており、これは大容量(例えば100億バイト)のネットワークディスク(NETWORK DIS K)107に記憶されたファイルへのアクセスを管理する。プリントサーバ(PSERVER)108は、接続されたプリンタ109(109a、109b等(不図示))、又は遠隔地にあるプリンタ105などのプリンタに印刷を行わせる。また他の図示しない周辺機器をLAN100に接続してもよい。

【0013】更に詳しくは、図1に示すネットワークは、様々なネットワークメンパ間で効率良く通信を行うために、NovellやUNIXのソフトウエアなどのネットワークソフトウエアを使用することができる。どのネットワークソフトウエアを使用することも可能であるが、例えば、Novell社のNetWare(Novell社の登録商標。以下省略)ソフトウエアを使用することができる。このソフトウエアパッケージに関する詳細な説明は、NetWareパッケージに同梱されているオンラインドキュメンテーションを参照のこと。これは、Novell社からNetWareパッケージとともに購入可能である。

【0014】図1の構成について簡潔に説明すると、フ ァイルサーバ106は、LANメンバ間でデータのファイ ルの受信や、記憶、キューイング、キャッシング、及び 送信を行うファイル管理部としての役割を果たす。例え ば、PC103及びPC104のそれぞれによって作ら れたデータファイルは、ファイルサーバ106へ送ら れ、ファイルサーバ106はこれらのデータファイルを 順に並べ、そしてプリントサーバ108からのコマンド に従って、並べられたデータファイルをプリンタ109 へ送信する。

【0015】またPC103とPC104はそれぞれ、 データファイルの生成や、生成したデータファイルのLA N100への送信や、また、LAN100からのファイルの 受信や、更にそのようなファイルの表示及び/又は処理 を行うことのできる通常のPCで構成される。尚、図1 ではパーソナルコンピュータ機器が示されているが、ネ ットワークソフトウエアを実行するのに適切であるよう な、他のコンピュータ機器を含んでもよい。例えば、UN IXのソフトウエアを使用している場合に、UNIXワークス テーションをネットワークに含んでもよく、これらのワ ークステーションは、適切な状況下で、図示されている PCと共に使用することができる。

【0016】 通常、LAN100などのLANは、一つの建物 内の一つの階又は連続した複数の階でのユーザグループ 等の、幾分ローカルなユーザグループにサービスを提供 する。例えば、ユーザが他の建物や他県にいるなど、あ るユーザが他のユーザから離れるに従って、ワイドエリ アネットワーク (WAN) を作ってもよい。WANは、基本的 には、いくつかのLANを高速度サービス総合デジタルネ ットワーク (ISDN) 電話線等の高速度デジタルラインで 接続して形成された集合体である。従って、図1に示す ように、LAN100と、LAN110と、LAN120とは変 調/復調(MODEM)/トランスポンダ(MODEM/ROUTER) 1 3 0 及びバックボーン (BACK BONE) 1 4 0 を介して接続 されてWANを形成する。これらの接続は、数本のバスに よる単純な電気的接続である。それぞれのLANは専用の PCを含み、また、必ずしも必要なわけではないが、通 常はファイルサーバ及びプリントサーバを含む。

【0017】従って図1に示すように、LAN110は、 PC111と、PC112と、ファイルサーバ113 と、ネットワークディスク114と、プリントサーバ1 15と、プリンタ116及びプリンタ117とを含む。 対照的に、LAN1 20はPC121とPC122のみを 含む。LAN100と、LAN110と、LAN120とに接続 されている機器は、WAN接続を介して、他のLANの機器の 機能にアクセスすることができる。

【0018】前述のような大規模ネットワークシステム を構成するネットワーク上のデバイスを管理するための 方法として、これまでにいくつかの試みが数多くの標準 機関でなされている。国際標準化機構 (ISO) は開放 50 ructure of Management Information)と呼ばれ、RFC115

6

型システム間相互接続(OpenSystem Interconnection, OSI)モデルと呼ばれる汎用基準フレームワークを提 供した。ネットワーク管理プロトコルのOSIモデル は、共通管理情報プロトコル (Common Management Info rmation Protocol, CMIP) と呼ばれる。CMIPは ヨーロッパの共通ネットワーク管理プロトコルである。 【0019】また米国においては、より共通性の高いネ ットワーク管理プロトコルとして、簡易ネットワーク管 理プロトコル (Simple Network Managment Protocol, S 10 NMP)と呼ばれるCMIPに関連する一変種のプロト コルがある。(「TCP/IP ネットワーク管理入門 実用的な管理をめざして」M. T. ローズ= 著/西田竹 志=訳(株)トッパン発行、1992年8月20日初版 を参照)。

【0020】このSNMPネットワーク管理技術によれ ば、ネットワーク管理システムには少なくとも1つのネ ットワーク管理ステーション (NMS)、各々がエージ ェントを含むいくつかの管理対象ノード、及び管理ステ ーションやエージェントが管理情報を交換するために使 20 用するネットワーク管理プロトコルが含まれる。ユーザ は、NMS上でネットワーク管理ソフトウェアを用いて 管理対象ノード上のエージェントソフトウェアと通信す ることにより、ネットワーク上のデータを得、またデー タを変更することができる。

【0021】ここでエージェントとは、各々のターゲッ ト装置についてのバックラウンドプロセスとして走るソ フトウェアである。ユーザがネットワーク上の装置に対 して管理データを要求すると、管理ソフトウェアはオブ ジェクト識別情報を管理パケットまたはフレームに入れ 30 てターゲットエージェントへ送り出す。エージェント は、そのオブジェクト識別情報を解釈して、そのオブジ ェクト識別情報に対応するデータを取り出し、そのデー タをパケットに入れてユーザに送り返す。時には、デー タを取り出すために対応するプロセスが呼び出される場 合もある。

【0022】またエージェントは、自分の状態に関する データをデータベースの形式で保持している。このデー タベースのことを、MIB(Management Information Base) と呼ぶ。図4は、MIBの構造を示す概念図である。図4 40 に示すように、MIBは木構造のデータ構造をしており、 全てのノードが一意に番号付けされている。図4におい て、かっこ内に書かれている番号が、そのノードの識別 子である。例えば、図4において、ノード401の識別 子は「1」である。ノード402の識別子は、ノード4 01の下の「3」なので、「1・3」と表記される。同 様にして、ノード403の識別子は、「1・3・6・1 ・2」と表記される。このノードの識別子のことを、オ プジェクト識別子(OBJECT IDENTIFIER)と呼ぶ。

【0023】このMIBの構造は、管理情報構造(SMI: St

5 Structure and Identification of Management Infor mation for TCP/IP-based Internetsで規定されている。

【0024】図4には、標準として規定されているMIBのうち、一部のもののみを抜き出して記載してある。

【0025】404は、SNMPで管理される機器が標準的 に備えている標準MIBと呼ばれるオプジェクト群の頂 点になるノードであり、このノードの下のオブジェクト の詳細な構造については、RFC1213 Management Informa tion Base for Network Management of TCP/IP-based i nternets: MIB-IIに規定されている。405は、SNMPで 管理されるプリンタが標準的に備えているプリンタMI Bと呼ばれるオプジェクト群の頂点になるノードであ り、このノードの下のオブジェクトの詳細な構造につい ては、RFC 1759 Printer MIBで規定されている。更に、 406はプライベートMIBと呼ばれ、企業や団体など が独自のMIB定義を行うための頂点となるノードであ る。407は企業拡張MIBと呼ばれ、プライベートM IBの中で企業が独自の拡張を行うための頂点となるノ ードである。キヤノン株式会社には、独自の定義を行う ために企業番号として「1602」が割り当てられてお り、キヤノン独自のMIBであるキヤノンMIB(Cano n MIB) を定義するための頂点ノード408が、企業を 意味するノードであるノード407の下に位置してい る。キヤノンMIBの頂点ノードのオブジェクト識別子 は、「1・3・6・1・4・1・1602」である。

【0026】
【0026】
【0026】
【0026】
【2002年ントの実装例として、プリンタをネットワークに接続するためのネットワークボード上にエージェントを実装することが考えられる。これにより、プリンタをネットワーク管理ソフトウェアによる管理の対象とすることができる。ユーザは、ネットワーク管理ソフトウェアを用いて制御対象のプリンタの情報を得、また状態を変更することができる。より具体的には、例えばプリンタの液晶ディスプレイに表示されている文字列を取得したり、デフォルトの給紙カセットを変更したりすることができる。以下、エージェントを実装したネットワークボード(NEB)をプリンタに接続する例で説明する。

【0027】図2に示すように、好ましくは、NEB101は、プリンタ102の内部拡張I/0スロットに内蔵されており、NEB101は、下に示す処理及びデータ記憶機能を持つ「埋め込まれた」ネットワークノードとなる。このNEB101の構成により、大きなマルチエリアWANネットワークを統括及び管理するための、特徴的な補助機能を持つという利点をもたらす。これらの補助機能は、例えば、ネットワーク上の遠隔地(ネットワーク統括者の事務所など)からのプリンタ制御及び状態観察や、各印刷ジョブ後の次のユーザのための保証初期環境を提供するためのプリンタ構成の自動管理、及びプリン

タの負荷量を特徴付け、あるいはトナーカートリッジの 交換スケジュールを組むためにネットワークを通してア クセスできる、プリンタログ又は使用統計を含む。

8

【0028】このNEB設計において重要な要因は、共有メモリ200等の両方向インターフェースを介して、NEB101からプリンタ制御状態にアクセスする機能である。共有メモリ以外に、SCSIインターフェース等のインターフェースを使用することもできる。これにより、多数の便利な補助機能のプログラムができるように、プリンタ操作情報をNEB101又は外部ネットワークノードへ送出することができる。印刷画像データ及び制御情報のブロックは、NEB101上にあるマイクロプロセッサ301によって構成され、共有メモリ200に記述され、そして、プリンタ102によって読み込まれる。同様に、プリンタ状態情報は、プリンタ102から共有メモリ200へ送られ、そこからNEB上のマイクロプロセッサ301によって読み込まれる。

【0029】図2は、NEB101をプリンタ102にイ ンストールした状態を示す一部破断図である。図2に示 すように、NEB101はネットワーク接続の為のフェー スプレート101bを設置した印刷回路ボード101aか ら構成されており、コネクタ170を介してプリンタイ ンターフェースカード150に接続されている。プリン タインターフェースカード150は、プリンタ102の プリンタエンジンを直接制御する。印刷データ及びプリ ンタ状態コマンドは、NEB101からコネクタ170を 介して、プリンタインターフェースカード150へ入力 され、また、プリンタ状態情報はプリンタインターフェ ースカード150からやはりコネクター170を介して 30 得られる。NEB101はこの情報を、フェースプレート 101bのネットワークコネクタを介して、LAN100 上で通信する。同時に、プリンタ102は、一般的なシ リアルポート102a及びパラレルポート102bから、 印刷データを受信することもできる。

【0030】図3は、NEB101とプリンタ102とLAN 100との電気的接続を示すブロック図である。NEB1 01は、LAN100へはLANインターフェースを介して、 プリンタ102へはプリンタインターフェースカード1 50を介して直接接続されている。NEB101上にはNEB 101を制御するためのマイクロプロセッサ (MPU) 30 1と、マイクロプロセッサ301の動作プログラムを格 納するためのROM303と、マイクロプロセッサ30 1がプログラムを実行する上でワークとして用いるため のRAM302と、NEB101とプリンタインタフェー スカード150とが相互にデータをやりとりするための 共有メモリ200があり、これらは内部パスを通じて相 互に接続されている。NEB101がSNMPのエージェ ントとして動作するためのプログラムはROM303に 格納されている。マイクロプロセッサ301は、ROM 50 303に格納されたプログラムに従って動作し、ワーク

エリアとしてRAM302を用いる。また、プリンタイ ンターフェースカード150と相互に通信するためのパ ッファ領域として共有メモリ200を用いる。

9

【0031】プリンタインタフェースカード150上の マイクロプロセッサ151はNEB101とのデータのア クセスを、NEB101に設置されている共有メモリ20 0を介して行う。プリンタインタフェースカード150 上のマイクロプロセッサ151は、実際に印刷機構を動 かすプリンタエンジン160とも通信する。

【0032】<<PC側の構成>>一方、ネットワーク管 理ソフトウェアが稼動するPC側について、以下に説明す る。

【0033】図5は、ネットワーク管理ソフトウェアが 稼動可能なPCの構成を示すプロック図である。

【0034】図5において、500は、ネットワーク管 理ソフトウェアが稼動するPC (コンピュータ) であり、 図1における103と同等である。 PC500は、RO M502もしくはハードディスク (HD) 511に記憶 された、あるいはフロッピーディスクドライブ (FD) 512より供給されるネットワーク管理プログラムを実 20 行するCPU501を備え、システムバス504に接続 される各デバイスを総括的に制御する。503はRAM で、CPU501の主メモリ、ワークエリア等として機 能する。505はキーボードコントローラ (KBC) で、キーボード(KB)509や不図示のポインティン グデバイス等からの指示入力を制御する。506はCR Tコントローラ (CRTC) で、CRTディスプレイ (CRT) 510の表示を制御する。507はディスク コントローラ (DKC) で、ブートプログラム、種々の アプリケーション、編集ファイル、ユーザファイルそし てネットワーク管理プログラム等を記憶するハードディ スク (HD) 511およびフロッピーディスクコントロ ーラ (FD) 512とのアクセスを制御する。508は ネットワークインタフェースカード(NIC)で、LA N100を介して、エージェントあるいはネットワーク 機器と双方向にデータをやりとりする。なお、本実施の 形態は、ハードウェア的にはPC (図5参照)と同じ構 成のPC上に実現されるが、以下で説明するようにソフ トウェアによる制御にその特徴がある。

【0035】本実施の形態のネットワーク管理装置は、 図5に示したようなネットワーク管理装置を実現可能な PCと同様の構成のPC上に実現される。ハードディス ク(HD) 511には、後述のすべての説明で動作主体 となる本実施の形態に係るネットワーク管理ソフトウェ アのプログラムが格納される。後述のすべての説明にお いて、特に断りのない限り、実行の主体はハード上はC PU501である。一方、ソフトウェア上の制御の主体 は、ハードディスク (HD) 511 に格納されたネット ワーク管理ソフトウェアである。また本実施の形態にお いては、OSは例えば、ウィンドウズ95(マイクロソ 50 いてはオブジェクト識別子と一対一に対応する固定長の

フト社製)を想定しているが、これに限るものではな い。なお、本実施の形態に係るネットワーク管理プログ ラムは、フロッピーディスクやCD-ROMなどの記憶 媒体に格納された形で供給されても良く、その場合には 図 5 に示すフロッピーディスクコントローラ (FD) 5 12または不図示のCD-ROMドライブなどによって 記憶媒体からプログラムが読み取られ、ハードディスク (HD) 511にインストールされる。

【0036】図6は、本発明の実施の形態に係るネット ワーク管理ソフトウェアのモジュール構成図である。こ 10 のネットワーク管理ソフトウェアは、図5におけるハー ドディスク511に格納されており、CPU501によ って実行される。その際、CPU501はワークエリア としてRAM503を使用する。

【0037】図6において、601はデバイスリストモ ジュールと呼ばれ、ネットワークに接続されたデバイス を一覧にして表示するモジュールである。602は全体 制御モジュールと呼ばれ、デバイスリストからの指示を もとに、他のモジュールを統括する。603はコンフィ グレータと呼ばれ、エージェントのネットワーク設定に 関する特別な処理を行うモジュールである。604は、 探索モジュールと呼ばれ、ネットワークに接続されてい るデバイスを探索するモジュールである。探索モジュー ル604によって探索されたデバイスが、デバイスリス ト601によって一覧表示される。605は、プリント ジョブの状況をNetWare API616を用いてネットワー クサーバから取得するNetWareジョブモジュールであ る。 (なお、NetWare APIについては、例えばNovell社 から発行されている"NetWare Programmer's Guide for C″等を参照。この書籍はノベル株式会社から購入可能で ある)。606および607は後述するデバイス詳細ウ ィンドウを表示するためのUIモジュールであり、詳細情 報を表示する対象機種毎にUIモジュールが存在する。6 08および609は制御モジュールと呼ばれ、詳細情報 を取得する対象機種に特有の制御を受け持つモジュール である。UIモジュールと同様に、制御モジュールも詳細 情報を表示する対象機種毎に存在する。制御Aモジュー ル608および制御Bモジュール609は、MIBモジ ュール610を用いて管理対象デバイスからMIBデータ を取得し、必要に応じてデータの変換を行い、各々対応 するUI Aモジュール606またはUI Bモジュール607 にデータを渡す。

【0038】さて、MIBモジュール610は、オブジ ェクト識別子とオプジェクトキーとの変換を行うモジュ ールである。ここでオブジェクトキーとは、オブジェク ト識別子と一対一に対応する32ビットの整数のことで ある。オブジェクト識別子は可変長の識別子であり、ネ ットワーク管理ソフトウェアを実装する上で扱いが面倒 なので、本願に係るネットワーク管理ソフトウェアにお

識別子を内部的に用いている。MIBモジュール610 より上位のモジュールはこのオブジェクトキーを用いて MIBの情報を扱う。これにより、ネットワーク管理ソ フトウェアの実装が楽になる。

11

【0039】611はSNMPモジュールと呼ばれ、S NMPパケットの送信と受信を行う。612は共通トラ ンスポートモジュールと呼ばれ、SNMPデータを運搬 するための下位プロトコルの差を吸収するモジュールで ある。実際には、動作時にユーザが選択したプロトコル によって、IPXハンドラ613かUDPハンドラ61 4のいずれかがデータを転送する役割を担う。なお、U DPハンドラは、実装としてWinSock 6 1 7を用いてい る。 (WinSockについては、例えばWindows Socket API v1.1の仕様書を参照。このドキュメントは、複数箇所か ら入手可能であるが、例えばマイクロソフト社製のコン パイラであるVisual C++に同梱されている)。コンフィ グレータ603が用いる現在のプロトコル615という のは、動作時にユーザが選択しているIPXプロトコル かUDPプロトコルのいずれかのことを示す。なお、以 下の説明において、本願に係るネットワーク管理ソフト ウェアのことを「NetSpot3」と呼称する。

【0040】<<NetSpot3のインストール>>NetSpot3 のインストールに必要なファイルは、通常、フロッピー ディスク(FD)やCD-ROMなどの物理媒体に記録されて配布 されるか、あるいはネットワークを経由して伝送され る。ユーザは、これらの手段によりNetSpot3のインスト -ルに必要なファイルを入手した後、所定のインストー ル手順に従ってNetSpot3のインストールを開始する。こ のNetSpot3のインストール手順は、他の一般的なソフト ウェアのインストール手順と同様である。すなわち、ユ ーザがNetSpot3のインストーラをパーソナルコンピュー タ(PC)上で起動すると、その後はインストーラが自 動的にインストールを実行する。インストーラは、NetS pot3の動作に必要なファイルをPCのハードディスクに コピーし、また、必要に応じてユーザから情報を入力し てもらいながら、NetSpot3の動作に必要なファイルの修 正または新規作成なども行う。

【0041】このNetSpot3のインストール時にユーザから入力してもらう情報には、以下に述べる2種類の動作モード(管理者モードと一般ユーザモード)の選択が含まれる。

【0042】<<NetSpot3の動作モード>>NetSpot3 は、以下のように管理者モードと一般ユーザモードの2 種類の動作モードを持つ。ユーザはNetSpot3のインスト ール時に、これらの動作モードのどちらを使用するかを 指定する。ユーザがNetSpot3の動作モードを変更するた めには、原則的にNetSpot3をインストールし直す必要が ある。

【0043】管理者モード: 特定の権限を持つユー そこで、NetSpot3の管理者モードでは、上記管理者モーザ (例えば、ネットワーク管理者やネットワーク周辺機 50 ド起動時のNetSpot3パスワードに加えて、オプションと

器管理者)が使用するモード。

【0044】一般ユーザモード: 特定の権限を持たない一般ユーザが使用するモード。

【0045】一般ユーザモードでサポートしている機能は、管理者モードでサポートしている機能に制限を加えたものである。つまり、一般ユーザモードでサポートしている機能は、管理者モードでサポートしている機能の一部分に相当する。

【 O O 4 6 】 < < NetSpot3の起動とパスワード認証> > 10 NetSpot3が一般ユーザモードでインストールされた場合 は、ユーザはNetSpot3の実行ファイルを実行させるだけ で、NetSpot3を起動できる。一方、NetSpot3が管理者モ ードでインストールされた場合は、ユーザはNetSpot3の 実行ファイルを実行させた直後にNetSpot3パスワードの 入力を要求される。この時ユーザは、適切なパスワード を入力しなければNetSpot3を管理者モードで起動するこ とができない。NetSpot3の管理者モードでは、ユーザが ネットワーク周辺機器(デバイス)の各種設定を行うこ とが可能であり、これらの設定を間違えると機器の誤動 20 作や故障の原因になることがある。そこで、一般ユーザ が管理者モードを起動できないようにするため、管理者 モードの起動時にNetSpot3はユーザに対してNetSpot3パ スワードの入力を要求するのである。ただし、ユーザは NetSpot3パスワードの入力を要求された時に、パスワー ドを入力せずに、一般ユーザモードでNetSpot3を起動す ることができる。

【0047】NetSpot3を管理者モードでインストールする時、インストールを行っているユーザは、管理者モード起動時のNetSpot3パスワードを設定することができる。また、ユーザはNetSpot3を管理者モードで起動した後に、管理者モード起動時のNetSpot3パスワードの設定あるいは変更を行うことができる。

【0048】設定あるいは変更されたNetSpot3パスワードは、次回NetSpot3を管理者モードで起動する時から使用される。NetSpot3の管理者モードは、管理者モード起動時に入力されたNetSpot3パスワードが実際の設定値と一致すれば起動するが、一致しなければ起動しない。

【0049】NetSpot3の管理者モードは、起動時にNetSpot3パスワードをユーザに要求する代わりに、NetWareファイルサーバに管理者としてログインしていることをチェックするように動作することもできる。すなわち、NetSpot3の管理者モードの起動時に、既にユーザがNetWareファイルサーバに管理者としてログインしているならば、NetSpot3パスワードの入力要求を省略することができる。

【0050】実際のネットワークにおいては、1つのネットワーク環境で複数の管理者が存在し、ネットワーク周辺機器(デバイス)毎に管理者が異なる場合がある。そこで、NetSpot3の管理者モードでは、上記管理者モードでは、上記管理者モードでは、上記管理者モードでは、上記管理者モードでは、上記管理者モードでは、上記管理者モードでは、上記管理者モードでは、上記管理者モードでは、上記管理者モードでは、上記管理者モードでは、上記管理者モードでは、上記管理者モードでは、1000円によりによります。

してネットワークインタフェースボード毎にされたデバ イスパスワードを設定することができ、それにより、デ バイスリスト表示ウィンドウからネットワーク周辺機器 をユーザが選択した時にネットワーク周辺機器毎にデバ・ イスパスワードの認証を行う機能がサポートされてい る。

【0051】このネットワーク周辺機器選択時のデバイ スパスワードは、必要に応じて管理者がネットワークイ ンタフェースボード毎に設定する。ネットワークインタ フェースボードにデバイスパスワードが設定されている 場合は、NetSpot3の管理者モードでデバイスリスト表示 ウィンドウからネットワーク周辺機器をユーザが新たに 選択する時、すなわち新たにデバイス詳細ウィンドウを 開く時に、ネットワークインタフェースボード毎に管理 者により設定されたデバイスパスワードを認証する。

【0052】ユーザは、ネットワーク周辺機器選択時の デバイスパスワードを管理者モード起動時のNetSpot3パ スワードと等しく設定することによって、NetSpot3の管 理者モードでデバイスリスト表示ウィンドウからネット ワーク周辺機器を新たに選択する際に、デバイスパスワ ードの入力を省略することができる。

【 0 0 5 3 】 < < NetSpot3の排他制御>> 1 つのネット ワーク周辺機器に対して、複数のNetSpot3の管理者モー ドを起動した場合、ネットワーク周辺機器(デバイス) の設定やネットワークの設定に矛盾が発生する可能性が ある。このため、1つのネットワーク周辺機器に対して 起動可能なNetSpot3の管理者モードは、1つに制限され ている。すなわち、複数のNetSpot3の管理者モードによ り、同じネットワーク周辺機器を選択することはできな い。これに対して、NetSpot3の一般ユーザモードは、1 つのネットワーク周辺機器に対して、複数起動すること ができる。すなわち、複数のNetSpot3の一般ユーザモー ドにより、同じネットワーク周辺機器を選択することが できる。

【0054】<<NetSpot3が表示するウィンドウの遷移 図>>図7および図8は、ユーザがNetSpot3を管理者モ ードで起動した時に、ユーザの指示に応じてNetSpot3が 順次表示していくウィンドウの遷移図である。ただし、 図7および図8に示されたウィンドウは、NetSpot3が表 からの指示がない場合でも、NetSpot3の動作状況やネッ トワークから得られた情報に応じて、各種のウィンドウ を自動的に表示する。

【0055】ユーザは、NetSpot3が表示する各種のウィ ンドウに表示された情報を見ることでネットワーク周辺 機器(デパイス)の動作状態を監視し、また、これらの ウィンドウに適切な値を設定することでネットワーク周 辺機器 (デバイス) を制御することができる。

【0056】図7は、NetSpot3が管理者モードで起動し

グボックスの一覧を示す図である。

【0057】図7において、701は、例えば図9に例 示されるデバイス詳細ウィンドウであり、本ウィンドウ 701は、状態シート702、ジョプシート703、情 報シート704、ネットワークシート705の4枚のシ ートを持っている。ここで、状態シート702からは、 エラー詳細情報表示ダイアログボックス706、プリン タ環境設定ダイアログボックス709が表示される。こ のエラー詳細情報表示ダイアログボックス706から 10 は、プリンタ給排紙部選択ダイアログボックス707が 選択される。

【0058】さらに、プリンタ環境設定ダイアログボッ クス709は、プリンタ給排紙部設定シート710、図 10に示される共通プリント環境基本設定シート71 1、LIPSプリント環境基本設定シート715、N201プリ ント環境基本設定シート718、ESC/Pプリント環境基 本設定シート722の5枚のシートを持っている。ここ で、LIPS, N201, ESC/Pはいずれも、プリンタのページ記 述言語の一種である。

【0059】共通プリント環境基本設定シート711か 20 らは、共通プリント環境拡張設定ダイアログボックス7 12、印字調整設定ダイアログボックス713、プリン ト動作モード設定ダイアログボックス714が呼び出さ

【0060】LIPSプリント環境基本設定シート715か らは、LIPSプリント環境拡張設定ダイアログボックス7 16、LIPSユーティリティダイアログボックス717が 呼び出される。

【0061】N201プリント環境基本設定シート718か 30 らは、N201プリント環境拡張1設定ダイアログボックス 719、N201プリント環境拡張2設定ダイアログボック ス720、N201ユーティリティダイアログボックス72 1が呼び出される。

【0062】ESC/Pプリント環境基本設定シート722 からは、ESC/Pプリント環境拡張1設定ダイアログボッ クス723、ESC/Pプリント環境拡張2設定ダイアログ ボックス724、ESC/Pユーティリティダイアログボッ クス725が呼び出される。

【0063】次に、ジョブシート703からは、プリン 示するウィンドウのすべてではない。NetSpot3はユーザ 40 タキュー設定変更ダイアログボックス726が呼び出さ れ、プリンタキュー設定変更ダイアログボックス726 からは、NetWareログインダイアログボックス727が 呼び出される。情報シート704からは管理者情報表示 ダイアログボックス728が呼び出される。最後に、ネ ットワークシート705からは、プロトコル設定ダイア ログボックス729が呼び出される。

【0064】このプロトコル設定ダイアログボックス7 29は、NetWare設定シート730、TCP/IP設定シート 732、AppleTalk設定シート733の3枚のシートを た時に、後述する各種シートから呼び出されるダイアロ 50 持っており、NetWare設定シート730からは、NetWare

ログインダイアログボックス727が呼び出される。なお、デバイスリスト表示ウィンドウ801については、図8に関連付けて詳細に説明するので、ここでは、説明を割愛する。

【0065】図8は、NetSpot3が管理者モードで起動した時に、後述する各種メニューから呼び出されるダイアログボックスの一覧を示す図である。

【0066】図8において、801は、デバイスリスト 表示ウィンドウである。デパイスリスト表示ウィンドウ 801は、デバイスメニュー802、表示メニュー80 3、設定メニュー804、ヘルプメニュー805の4つ のメニューを持つ。このうち、デバイスメニュー802 からは、新規追加デバイス設定ダイアログボックス80 6、オペレーティングシステムに標準のプリンタドライ バインストールウィンドウ807が呼び出される。次 に、表示メニュー803からは表示オプションダイアロ グボックス808が呼び出される。さらに、設定メニュ 一804からは、デパイス検索範囲設定ダイアログボッ クス809、デパイス表示設定ダイアログボックス81 0、デバイスリスト表示自動更新設定ダイアログボック ス811、NetWareログインダイアログボックス72 7、NetWareログアウトダイアログボックス813、Net Spot3の実行時に使用するパスワードを変更するためのN etSpot3パスワード変更ダイアログボックス814が呼 び出される。最後に、ヘルプメニュー805からは、Ne tSpot3のヘルプを表示するヘルプファイルウィンドウ8 15、NetSpot3のバージョンを表示するためのNetSpot3 パージョン情報表示ダイアログボックス816が呼び出 される。

【0067】[デバイス詳細ウィンドウ (図9(A), (B) 参照)]デバイスリスト表示ウィンドウ801にお いて、デバイスを示す各アイコンをユーザがダブルクリ ックすることにより、図9 (A) に示すデバイス詳細ウ ィンドウを表示する。ユーザが開くことが可能なデバイ ス詳細ウィンドウの数は、各デバイスにつき1つに制限 する。デバイス詳細ウィンドウ(図9(A))の左側の各 タブ ([状態]・[ジョブ]・[情報]・[ネットワーク])を ユーザがクリックすることにより、各タブに対応するシ 一トはデバイス詳細ウィンドウの最前面に移動される。 このデバイス詳細ウィンドウに表示する内容は、デバイ スの機種によって異なる。さらに、デバイス詳細ウィン ドウに表示する内容は、管理者モードか一般ユーザモー ドかによって異なる。基本的に一般ユーザモードにおい ては、管理者モードに対して、表示する項目や変更可能 な項目に制限を加えている。対象となる機種あるいは起 動しているモードあるいは使用しているネットワークプ ロトコルに応じてサポートしない項目がある場合、以下 のいずれかの手段により画面を構成する。

(1)項目がグレーアウトとなり表示が無効となる、ある 態で、表示メニュー819のディスプレイメニューを選 いは変更不可能となる(基本的に有効となる可能性があ 50 択することにより、図9(B)に示すディスプレイ表示

る場合)。

(2)項目そのものが表示されない(基本的に有効となる可能性がない場合)。

(3)デバイス詳細ウィンドウのシートそのものをグレーアウトして表示を無効とする、あるいは選択不可能とする (あるタブにおける全項目をサポートしない場合で、基本的に有効となる可能性がある場合)。

(4)デバイス詳細ウィンドウのシートそのものを表示しない (あるタブにおける全項目をサポートしない場合で、基本的に有効となる可能性がない場合)。

【0068】マネージャ情報テーブルへの管理者の登録において、ユーザが選択したデバイスにおけるマネージャ情報テーブルへの管理者の登録に時間を要する場合は、メッセージを表示して、ユーザに管理者を登録中であることを通知する。

【0069】マネージャ情報テーブルへの管理者登録の解除において、ユーザが選択したデバイスにおけるマネージャ情報テーブルへの管理者登録の解除に時間を要する場合は、メッセージを表示して、ユーザに管理者登録20 を解除中であることを通知する。

【0070】デバイス詳細ウィンドウの各シート・ダイアログボックスを初めて表示する場合であって、ユーザが選択したデバイスからの情報の取得に時間を要する場合はメッセージを表示して、ユーザに情報を取得中であることを通知する。情報の取得を中止可能な場合は、[中止]ボタンを有効とする。

【0071】デバイス詳細ウィンドウの各シート・ダイアログボックスにおいて、ユーザが選択したデバイスへの情報の設定に時間を要する場合はメッセージを表示し 30 て、ユーザに情報を設定中であることを通知する。情報の設定をユーザが中止可能な場合は、[中止]ボタンが有効となる。

【0072】またプリンタのリセット、ネットワークインタフェースボードのリセットの実行において、ユーザにより選択されたデバイスにおけるリセットの実行に時間を要する場合はメッセージを表示して、ユーザにリセット中であることを通知する。プリンタのリセット、ネットワークインタフェースボードのリセット以外のプリンタのオンライン・オフライン・排紙、プリンタの初期40 化、ネットワークインタフェースボードの初期化、各種ユーティリティ等のコマンドの実行において、ユーザが選択したデバイスにおけるコマンドの実行に時間を要する場合はメッセージを表示して、ユーザにコマンドを実行中であることをユーザに通知する。

【0073】図9(A)のデバイス詳細ウィンドウ70 1は、デバイスメニュー817、表示メニュー819、 設定メニュー820、テストメニュー821、ヘルプメ ニュー822の5つのメニューを持つ。そして、この状態で、表示メニュー819のディスプレイメニューを選 択することにより 図9(B)に示すディスプレイ表示 ダイアログボックスが表示される。このディスプレイ表 示ダイアログボックスは、このデバイスの操作パネルの

表示内容を表示するダイアログボックスである。

17

【0074】[共通プリント環境基本設定シート(図1 0参照)]プリンタ環境設定ダイアログボックスの[共 通]を示すタブをユーザがクリックすることにより、図 10に示す共通プリント環境基本設定シートを表示す る。この共通プリント環境基本設定シートは、ユーザが 選択したデバイスにおける基本的な共通プリント環境を 設定するためのシートである。

[詳細仕様]

[実寸縦(P)]: 印刷に使用される用紙フォーマットが 指示される。

【0075】[上余白(W)]: 用紙の上側の余白幅を指 示する。

【0076】[用紙位置]: 中央或は左のいずれかがラ ジオスイッチにより指示される。

【0077】[用紙位置微調整(B)]: プリント機構部 における位置ずれを補正するように印字位置の微調整が できる。

【OO78】[イメージの補正(I)]: イメージデータ の補正を行うかどうかがチェックボックスで指示され

【0079】[用紙サイズ(D)]: 印刷に使用する用紙 サイズを指定する。

【0080】[2ページ印刷設定(N)]: 2ページのイ メージを1ページ内に印刷するための指示が入力され る。

【0081】[漢字書体(J)]: 印刷に使用する漢字の 書体を指示する。

【0082】[外字サイズ]: 外字サイズとして10. 8ポイント或は10ポイントのいずれかがラジオボタン で指示される。

【0083】[フォントID(E)]: 使用するフォント のIDを指示する。

【0084】[漢字サイズ(S))]: システムのOSで指 示された漢字サイズ、或はポイントによる漢字サイズを 行う。

【0085】[グラフィック]: ネイティブ或はコピー のいずれかがラジオボタンで指示される。

【0086】[拡張1,2(K),(X)]ボタン: 拡張機能を指 示するのに使用される。

【0087】[ユーティリティ(U)]: ユーティリティ モードを指示するのに使用される。

【0088】[OK]ボタン: ユーザによる共通プリント 環境基本設定シートの設定を有効にして、ダイアログボ ックスを閉じる。ユーザにより設定が変更されている場 合は、プリンタの設定を更新する。

【0089】[キャンセル]ボタン: ユーザによる共通

アログボックスを閉じる。

【0090】[更新(A)]ボタン: ユーザにより共通プ リント環境基本設定シートの設定が変更されている場合 は、プリンタの設定を更新する。[更新(A)]ボタンは、 ユーザにより設定が変更されている場合のみ有効とな る。

【0091】[ヘルプ(H)]ボタン: ユーザの押下によ り、オンラインヘルプを表示する。

【0092】図10では、「用紙位置」のラジオボタ 10 ン、「用紙位置微調整」のスピンボックス、「イメージ の補正」のチェックボックス、及び「漢字サイズ」のコ ンボボックスが、コントロールをイネーブルな状態 (ユ ーザが値を入力できる状態) にし、コントロール内の文 字の色をグレイ (灰色) にして表示している。これは、 このデバイス (プリンタ) がそのオブジェクトをサポー トしているが、そのオブジェクトの取得に失敗した場合 に、予め定められたデフォルト値をコントロールに設定 することを示している。

【0093】また、「2ページ印刷設定」は、このデバ 20 イスがそのオブジェクトをサポートしていないので、コ ントロールに値が設定されておらず、コントロールその ものをディスエーブル状態にして、コントロール内の文 字色及び背景色が自動的にグレイに設定されている。

【0094】即ち、各ウインドウに配置された各コント ロールの内容は、デバイスから取得したオブジェクト値 に応じて設定されるが、常に必要なオブジェクトが取得 できるとは限らないので、本実施の形態のNetSpot3にお いては、オブジェクトの取得状態に応じて、コントロー ルの表示方法以下の3種類に分類している。

30 (1) オブジェクトの取得に成功した場合

取得したオプジェクト値に基づいて、適切な値をコント ロールに設定する。この場合は、コントロールをイネー ブル (ユーザが値を入力できる状態) にし、コントロー ル内の文字色を変更しない。

(2) デバイスがそのオブジェクトをサポートしている が、そのオブジェクトの取得に失敗した場合を示し、こ の場合には予め定められたデフォルト値をコントロール に設定する (ラジオボタンは例外) ことを示している。 この場合は、コントロールをイネーブル (ユーザが値を 40 入力できる状態)にし、コントロール内の文字色をグレ イにする。

(3) デバイスがそのオブジェクトをサポートしていな い場合、コントロールに値が設定されておらず、コント ロールそのものをディスエーブル状態 (ユーザによる値 の入力が不可)にして、コントロール内の文字色及び背 景色をグレイにする。

【0095】このように本実施の形態のNetSpot3では、 カスタムコントロールを用いて、コンポボックスやリス トボックスでも3ステートで表示でき、更に上記(2) プリント環境基本設定シートの設定を無効にして、ダイ 50 の場合には、デフォルト値を設定するようにしている。

【0096】図11は、本実施の形態における上述した図10等のウインドウの表示を行う処理を示すフローチャートで、この処理は例えば図6の制御モジュールA6

19

08, B609等で実行される。

【0097】この処理は、例えば図10のような共通プリント環境基本設定シートの表示が指示される仔とにより開始され、まずステップS1で、そのウインドウの各コントロールに対応したMIBデータの読み出し要求を送信する。そしてステップS2で、MIBデータの読み出し要求に対する応答を受信するとステップS3に進み、MIBデータの読み出しに成功したかどうかをみる。成功したときはステップS4に進み、そのMIBデータの値を対応するコントロールに設定し、ステップS5では、そのコントロールの表示状態を操作可能(イネーブル)であることを示す表示状態とする。この表示例は、例えば図10の例では、「ページフォーマット」や「漢字書体」の表示に相当している。

【0098】一方、ステップS3で、MIBデータの読み出しが失敗した時はステップS6に進み、図12に示すような処理を実行する(この処理は図12を参照して 20後述する)。

【0099】こうしてステップS5或はS6の処理が終了するとステップS7に進み、ステップS1で読み出し要求を送信した全てのMIBデータに対する応答を受信したかを調べ、そうでない時はステップS2に戻って前述の処理を実行する。そして全てのMIBデータに対する応答を受信すると、この処理を終了する。

【0100】図12は、図11のステップS6の処理を示すフローチャートで、MIBデータの読み出しが失敗した時はステップS11で、その理由が、そのデバイスが、その読み出したMIBデータをサポートしていなかったためかどうかをみる。そうであればステップS12に進み、そのMIBデータに対応するコントロールに値を設定せず、ステップS13で、そのコントロールの表示状態を操作不能(ディスイネーブル)を示すような表示状態(コントロール名をグレイで表示)する。

【0101】また、その失敗が、そのデバイスがそのMIBデータをサポートしていないために失敗したのであればステップS14に進み、そのMIBデータに対応するコントロールに、予め定められたデフォルト値を設定 40する。これは例えば図10の例では、「用紙位置微調整」における数値"0"或は「漢字サイズ」における値"システム"に相当している。次にステップS15に進み、そのコントロールの表示状態を操作可能を示す表示状態(コントロールの表示状態を操作可能を示す表示状態(コントロール名を通常表示する)とし、ステップS16では、そのデフォルト値をグレイで表示する。これは前述した図10における「用紙位置微調整」の数値"0"、「漢字サイズ」における"システム"に相当している。

【0102】以上説明したように本実施の形態によれ

ば、ウインドウに表示されたコントロールボックスやリストボックス等であっても、その設定値の状態を、従来のように設定、非設定や設定不可だけでなく、より多くの状態を表示できるという効果がある。

【0103】なお、本発明は、複数の機器(例えばホストコンピュータ、インタフェイス機器、リーダ、プリンタなど)から構成されるシステムに適用しても、一つの機器からなる装置(例えば、複写機、ファクシミリ装置など)に適用してもよい。

10 【0104】また、本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ(またはCPUやMPU)が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読出し実行することによっても達成される。

【0105】この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。

20 【0106】プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROMなどを用いることができる。

【0107】また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているOS(オペレーティングシステム)などが実際の処理の一部または全30部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれる。

【0108】さらに、記憶媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施の形態の機能が実現される場合も含まれる。

0 [0109]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、ネットワークデバイスの機能設定を行う、例えばコンボボックスやリストボックスにおいても3つの状態を表示できるようにして、よりユーザインターフェース効率を高めることができる。

【0110】また本発明によれば、デバイスがそのオブジェクトをサポートしているが、そのオブジェクトの取得に失敗した場合にも、その旨を表示できるという効果がある。

50 [0111]

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施の形態のプリンタをネットワークに接続 するためのネットワークボードを、開放型アーキテクチ ャを持つプリンタへつなげた場合を示す図である。

21

【図2】エージェントを実装したネットワークボードを プリンタに接続する実施形態を示す一部破断図である。

【図3】ネットワークボードとプリンタとLANとの電気 的接続を示すブロック図である。

【図4】MIBの構造を示す概念図である。

の構成を示すプロック図である。

【図6】ネットワーク管理ソフトウェアのモジュール構 成図である。

【図7】NetSpot3を管理者モードで起動した時のウィン ドウの遷移図である。

【図8】NetSpot3を管理者モードで起動した時のウィン ドウの遷移図である。

【図9】本実施の形態のデバイス詳細ウィンドウの表示 例を示す図である。


【図10】共通プリント環境基本設定シートの表示例を 示す図である。


【図11】本実施の形態における上述した図10等のウ 【図5】ネットワーク管理ソフトウェアが稼動可能なPC 10 インドウの表示を行う処理を示すフローチャートであ る。


> 【図12】図11のステップS6のMIBデータの読み 出し失敗時の処理を示すフローチャートである。

【図1】 図2 150 200 101 102b 303 301

[図3]








【図6】 607 606 601 UI B デバイスリスト 全体制御 制御A 制御 B 608 609 610 NetWare ジョブ 探索 (SAP 情報) #IB ハンドリング 605 603 604 611 SRMP プロトコル √ 612 共通トランスポート UDP ハンドラ IPX ハンドラ 613 614 Nothary AFI Tintock API 現在のプロトコル


616

【図10】


6 1 5




[図7]



[図8]



【図11】



【図12】

